



КРИСТАЛЛ

*Группа промышленных
компаний*

СТОЛ

«Бриз»

Тип раздвижения: раздвижной
Размер столешницы: 1100x700x400



ВНИМАНИЕ!

Фирма-изготовитель за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, не влияющие на качество продукции или улучшающие его.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Для удобства транспортировки и предотвращения повреждения изделия, вся мебель поставляется в разобранном виде. Настоятельно рекомендуем доверять сборку профессионалам. Стоимость сборочных работ в цену не входит

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ


Стол должен использоваться в сухих помещениях (температура воздуха от +5 до +25 °С, относительная влажность воздуха от 45 до 70%). При изменении местоположения рекомендуется не толкать стол, переносить его. Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев. Гарантия не предоставляется, если в процессе эксплуатации мебель царапалась острыми предметами, терлась о другие поверхности или иным способом использовалась по назначению. При попадании жидкости на поверхность изделия, необходимо незамедлительно протереть ее насухо, во избежание деформации деталей изделия.

ВНИМАНИЕ! Претензии по качеству товара не принимаются в случае, если явные дефекты (такие как: царапины, порезы, вмятины, иные неровности каркаса, пятна, сколы и т.п.) были предъявлены после того, как изделие было собрано.


ПОРЯДОК СБОРКИ ИЗДЕЛИЯ

№	Описание действий	Фурнитура
Шаг 1	Соединить опоры (1) с планками (2) и (3) с помощью винтов М4 через специально подготовленные отверстия. Затем крепить раздвижной механизм к планкам (3) и опорам (1) винтами М4х15 с помощью отвёртки.	3,4,5
Шаг 2	Вставить дугу (4) в специально подготовленные отверстия в планках (3) и закрепить саморезами 3,5х45. Положить столешницу на ровную поверхность наружной стороной вниз, сверху разместить каркас, отступив одинаковые расстояния от края столешницы. Прикрутить столешницу (5) к раздвижному механизму с помощью саморезов 4х16 и крестовой отвёртки. Столешница-вставка (6) кладётся сбоку стола на дуги (4).	1,2,3
Шаг 3	Поставить стол в вертикальное положение и проверить работоспособность раздвижения стола. Расположить стол в месте использования. Стол готов к использованию.	


Шаг 1:



Шаг 2:



Шаг 3:



Комплектация деталей

Наименование	Размер, мм	Кол-во, шт	Обозначение на схеме
Опора	730	4	1
Планка	310	2	2
Планка	700	2	3
Дуга под вставку	565x110	2	4
Столешница	550x700	2	5
Столешница-вставка	400x700	1	6

Изделие поставляется в разобранном виде в составе _____ упаковки.

Фурнитура

№	Внешний вид	Наименование	Кол-во шт.
1		Саморез 3,5x45	4
2		Саморез 4,2x16	24
3		Механизм раздвижения внешний	1 копл
4		Винт M4x15	22
5		Ответная часть винта M4	16